

Montaje de una encimera con forma de "U" con juntas soldadas así como el plafón y copete.  
Canto sanitario de 10 mm de radio y grueso de encimera de 20 mm.

*junta soldada en obra*

*junta soldada en fábrica*



*Encajar y sujetar las dos encimeras*



*Primeros puntos de soldadura*

# DOMINOX



*Una vez dados los primeros puntos de soldadura, se comprueba que las encimeras ajusten correctamente en referencia a los muebles y da comienzo la soldadura final de todas las juntas.*



*Soldadura vista antes de pulir.*



*Soldadura pulida.*

*Junta soldada en fábrica*



*Canto sanitario radio 10 mm*



*Fregadero  
700x400*

*Copete  
altura 150*





# DOMINO X



*Finalmente, se atornillan las encimeras al mobiliario.*



*Duración del montaje, 4 horas.*